Технический лист серии

Переходник латунный TIM (внутренняя и наружная резьба)

Описание серии



SFM028

Резьбовые переходники TIM соединяют наружную резьбу одного элемента с внутренним портом другого, когда их размеры различаются. В линейке есть пары 1/2″ ВР с 1/4″ и 3/8″ НР; 3/4″ ВР с 1/2″ НР; 1″ ВР с 1/2″ и 3/4″ НР; 1 1/4″ ВР с 1/2″, 3/4″ и 1″ НР; 1 1/2″ ВР с 1/2″, 3/4″, 1″ и 1 1/4″ НР; 2″ ВР с 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″ и 1 1/2″ НР; а также 2″ ВР/НР и 2 1/2″ ВР × 2″ НР. Стороны подключения и размер конкретного исполнения сверяйте по карточке выбранного варианта.

Корпуса изготовлены из латуни без дополнительного покрытия. Перед установкой проверьте наружную и внутреннюю резьбы ответных деталей, соосность и место для инструмента. Переходник соединяет соответствующие порты, но не исправляет смещение или натяжение трубопровода.

Резьбовые стыки без штатной прокладки обязательно герметизируют по наружной резьбе льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным составом, совместимым с рабочей средой. Навинчивайте фитинг без перекоса и затягивайте за грани, удерживая соседние детали от проворачивания.

Закрепите трубы отдельно от переходника. После сборки постепенно заполните участок и проверьте оба стыка на герметичность; перед обслуживанием перекройте поток и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 20

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип изделия	Переходник резьбовой
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
SFM028	1/2" × 3/8"	310
SFM029	1/2" × 1/4"	310
SFM032	3/4" × 1/2"	200
SFM042	1" × 1/2"	140
SFM043	1" × 3/4"	140
SFM052	1 1/4" × 1/2"	100
SFM053	1 1/4" × 3/4"	100
SFM054	1 1/4" × 1"	100
SFM062	1 1/2" × 1/2"	70
SFM063	1 1/2" × 3/4"	70
SFM064	1 1/2" × 1"	70
SFM065	1 1/2" × 1 1/4"	70
SFM072	2" × 1/2"	32
SFM073	2" × 3/4"	36
SFM074	2" × 1"	36
SFM075	2" × 1 1/4"	36
SFM076	2" × 1 1/2"	36
SFM077	2"	26
SFM089	3/8" × 1/4"	450
SFM117	2 1/2" × 2"	18

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
SFM028	10	10.3
SFM029	10	11.11
SFM032	10	10.3
SFM042	10	10.8
SFM043	10	9.65
SFM052	5	11.34
SFM053	5	11.35
SFM054	5	13
SFM062	5	12.08
SFM063	5	12.35
SFM064	5	13.32
SFM065	5	13.14
SFM072	4	10.13
SFM073	4	11.38
SFM074	4	12.16
SFM075	4	12.09
SFM076	4	11.95
SFM077	2	9.4
SFM089	10	9.23
SFM117	3	10.4

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
SFM028	0.0332
SFM029	0.0358
SFM032	0.0515
SFM042	0.0771
SFM043	0.0689
SFM052	0.1134
SFM053	0.1135
SFM054	0.13
SFM062	0.1726
SFM063	0.1764
SFM064	0.1903
SFM065	0.1877
SFM072	0.3166
SFM073	0.3161
SFM074	0.3378
SFM075	0.3358
SFM076	0.3319
SFM077	0.3615
SFM089	0.0205
SFM117	0.5778

Номенклатура

Артикул	Наименование
SFM028	Переходник резьбовой TIM латунный 3/8″ НР × 1/2″ ВР
SFM029	Переходник резьбовой TIM латунный 1/4″ НР × 1/2″ ВР
SFM032	Переходник резьбовой TIM латунный 1/2″ НР × 3/4″ ВР
SFM042	Переходник резьбовой TIM латунный 1/2″ НР × 1″ ВР
SFM043	Переходник резьбовой TIM латунный 3/4″ НР × 1″ ВР
SFM052	Переходник резьбовой TIM латунный 1/2″ НР × 1 1/4″ ВР
SFM053	Переходник резьбовой TIM латунный 3/4″ НР × 1 1/4″ ВР
SFM054	Переходник резьбовой TIM латунный 1″ НР × 1 1/4″ ВР
SFM062	Переходник резьбовой TIM латунный 1/2″ НР × 1 1/2″ ВР
SFM063	Переходник резьбовой TIM латунный 3/4″ НР × 1 1/2″ ВР
SFM064	Переходник резьбовой TIM латунный 1″ НР × 1 1/2″ ВР
SFM065	Переходник резьбовой TIM латунный 1 1/4″ НР × 1 1/2″ ВР
SFM072	Переходник резьбовой TIM латунный 1/2″ НР × 2″ ВР
SFM073	Переходник резьбовой TIM латунный 3/4″ НР × 2″ ВР
SFM074	Переходник резьбовой TIM латунный 1″ НР × 2″ ВР
SFM075	Переходник резьбовой TIM латунный 1 1/4″ НР × 2″ ВР
SFM076	Переходник резьбовой TIM латунный 1 1/2″ НР × 2″ ВР
SFM077	Переходник резьбовой TIM латунный 2″ НР × 2″ ВР
SFM089	Переходник резьбовой TIM латунный 1/4″ НР × 3/8″ ВР
SFM117	Переходник резьбовой TIM латунный 2″ НР × 2 1/2″ ВР